

El scooter - Instruktion



El scooter 250W

1. DENNA ELSCOOTER ÄR TILLVERKAD I ÖVERENSSTÄMMELSE MED FÖLJANDE STANDARDER OCH DIREKTIV:

- 2014/30/EU ELECTROMAGNETIC DIRECTIVE
 - EN 6100-6-3: 2007+A1: 2011
 - EN 6100-6-1: 2007
 - EN 6100-3-2: 2014
 - EN 6100-3-3: 2013
- 2006/42/EC MACHINERY
 - EN ISO 12100:2010
 - EN 349:1993+A1:2008
 - EN 953:1997+A1:2009
 - EN 13857:2008

2. TEKNISK INFORMATION:

Mått (LxBxH): 92 x 40 x 72 cm

Batterityp: Blyackumulatorer 2st 12V 7Ah

Motor: 250W 24V

Max hastighet: Ca: 18 km/h

Input laddare: 240V 50/60Hz AC

Output laddare: 24V DC Max 1,6A

Laddningstid: 8-10 timmar

Åktid per laddning: Ca: 30-90 min

Max lastvikt: 50 kg

3. FÖRKLARING SYMBOLER:



Endast för inomhusbruk



Polaritet



Dubbeltisolerad



Ej för barn under 3 år



Lämna till återvinning.

4. SÄKERHETSFÖRESKRIFT - LADDNING OCH BATTERI:

- Djupurladda aldrig batteriet. Så fort batteriet börjar tappa kraft behöver det laddas.
- Utsätt aldrig batteriet för temperaturer över 40 grader eller under -5 grader.
- Ladda endast i en välventilerad, torr och sval miljö .
- Täck aldrig över laddaren med något.
- Ladda aldrig batteriet längre än 12 timmar i sträck.
- Koppla ur laddaren ur vägguttag och produkt efter slutförd laddning.
- Kortslut aldrig batteriet.
- Kontrollera regelbundet så att kablarna till batteri och laddare är oskadade.
- Låt aldrig barn ladda batteriet på egen hand.

5. LADDA SCOOTERN:

- Ställ strömbrytaren på "OFF".
- Koppla först in laddaren i batteriuttaget på fordonet och anslut därefter laddaren till nätet.
- Ladda batteriet 8 - 10 timmar innan första användningen. Ladda aldrig batteriet i mer än 12 timmar för att undvika att laddaren överhettas.
- Laddaren blir varm under pågående laddning. Skulle den bli väldigt het måste laddningen avbrytas och laddaren kopplas ur från uttaget. Kontrollera både batteri och laddare.
- Använd enbart laddaren i torra utrymmen.
- Kablar och anslutningar till laddaren samt batteriet måste kontrolleras regelbundet. Upptäcks en skada får varken batteri eller laddare användas innan skadan är åtgärdad.
- Ladda batteriet innan förvaring och underhållsladda det en gång i månaden för att förlänga batteriets livstid.
- När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas bort. Förvara laddaren på en torr och sval plats.

6. ANVÄNDNING:

- Denna scooter är avsedd för att användas på platta och jämna ytor. Om du kör på ett ojämnt underlag som gräs, grus eller i backar är det viktigt att vara observant om motorn låter ansträngd. Om scootern fortsätter att användas trots att motorn är överansträngd finns risk att motorn överbelastas och går sönder.
- Kör aldrig i närheten av swimmingpooler eller andra områden med vatten.
- Fordonet får aldrig användas på blöta underlag eller i regn. Förvara alltid fordonet i en torr miljö när det inte används.
- Kör aldrig i mörker eller på svagt upplysta områden.
- Rengör fordonet genom att torka det med en lätt fuktad trasa. Sänk aldrig ner scootern i vatten och spruta aldrig på den med vatten från en vattenslang.
- Överskrid inte maxbelastningen om 50 kg.
- Använd godkänd småbarnshjälm.
- Barn under 3 år bör inte använda produkten på egen hand p.g.a. skaderisk.
- All användning måste övervakas av en vuxen.
- Plastpåsar utgör kvävningsrisk för små barn. Plocka bort allt förpackningsmaterial efter upppackningen.

