

Svenska

Ändra maxhastigheten för Nitrox OR500

1. Håll i bromshandtaget
2. Sätt på elsparkcykel genom att trycka på 'on/off' knappen
3. Tryck ner gasreglaget 5x efter varandra

KLART

English

Change the maximum speed for your Electric Scooter Nitrox OR 500

1. Keep pressing the brake lever
2. Power on the scooter
3. Press the accelerator 5 times continuously